

## RGBシューティングロープライト皿リモコン説明書



ボタン名	コントロール名	コントロール内容
電源ボタン	電源のオンオフ	電源を入り切りする
MENU	ホワイトフロー	点灯中の常時点灯単色に対して、ホワイトをフローする
TEST	カラーチェンジフロー	一回流れるごとに色が変わってフローする
+	スピードアップ5段階	フロースピードを5段階に調整できる
←	フローを止める	フローを一時停止する
<<	順送りフロー	選択色で電源側から先端部へ向けてフローする
▶	レインボー	レインボーグラデーションの光がフローする
>>	逆送りフロー	選択色で先端部から電源側へ向けてフローする
-	スピードダウン5段階	フロースピードを5段階に調整できる
C	ホワイト	ホワイト色で常時点灯
0	レッド	レッド色で常時点灯
1	グリーン	グリーン色で常時点灯
2	ブルー	ブルー色で常時点灯
3	シアン	ライトブルー色で常時点灯
4	イエローグリーン	イエローグリーン色で常時点灯
5	パープル	パープル色で常時点灯
6	ピンク	ピンク色で常時点灯
7	全点滅	全体の発光色が順番に切り替わる
8	全フェード	全体の発光色が順番にフェードで切り替わる
9	カラーチェンジ	スピードに応じた回数で順番に色が切り替わる

※詳しくはWEBサイトの紹介動画をご覧ください。

※電源を抜いても再度電源を入れた際には直前のパターンを保持するメモリー機能付きです。