

# フレックスダブルライトRGB用コントローラー説明書



## 商品スペック

寸法 BOX : W15cm×H4.5cm×D11.5cm

コード色 ホワイト(4芯コネクタ側)、ブラック(コンセント側)

付属機能 10ファンクション

メモリー機能付

スピード調節可能

## 点滅パターン変更方法

白色のスイッチでON / OFFを切り替えます。

右側の目盛をお好みの点滅パターンの番号に合わせます。

左側の目盛で点滅のスピードを調節します。

電源を切った時点での点滅パターンを記憶します。

## 注意事項

30mまで対応します。屋外でご使用の際は防水BOXに入れる等の処理をしてください。

本体とコントローラーの接続は正しい方法で行うようにしてください。

電源にプラグを挿したまま、コントローラーから本体を絶対に抜かないでください。

故障やショートによる発火の原因になります。

本体とコントローラーの接続部を外したり、挿す作業は、必ず電源を切ってから行うようにしてください。

## ～SPEED目盛に関して～

SPEEDの目盛を0もしくは8に合わせると、フレックスダブルライトRGBが常時点灯仕様になります。

FUNCTION目盛番号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
常時点灯色	ブルー 	レッド 	グリーン 	ブルー 	イエロー 	スカイブルー 	パープル 	ホワイト 	レッド 	グリーン 

1と9が一番早いスピードで、7が一番遅いスピードになります。  
\*0と8は常時点灯仕様

速い ←————→ 遅い  
1と9    2    3    4    5    6    7

## ～FUNCTION目盛に関して～

### <FUNCTION 0>

レッド → イエロー → グリーン → スカイブルー → ブルー → パープル → レッド → ホワイト  
→ グリーン → スカイブルー → ブルー → パープル → レッド の順にグラデーション状に変化します。

↓  
ホワイトが16回点滅します。

↓  
レッド → グリーン → ブルー → ホワイト の順に色が変わるパターンを8回繰り返します。

↓  
レッド3回点滅 → グリーン3回点滅 → ブルー3回点滅 の順に色が変わるパターンを16回繰り返します。

↓  
レッド → イエロー → グリーン → スカイブルー → ブルー → パープル → レッド の順にグラデーション状に変化します。

↓  
グリーン → ブルー → イエロー → スカイブルー → パープル → ホワイト の順に色が変わります。

↓  
レッド → グリーン → ブルー → イエロー → スカイブルー → パープル → ホワイト の順に色が変わるパターンを7回繰り返します。

↓  
スカイブルー → パープル → イエロー の順に色が変わるパターンを16回繰り返します。

↓  
レッドがゆっくり点灯し、ゆっくり消灯 → グリーンがゆっくり点灯し、ゆっくり消灯 → ブルーがゆっくり点灯し、ゆっくり消灯します。

↓  
レッド → グリーン → ブルー の順に色が変わるパターンを16回繰り返します。

### <FUNCTION 1>

レッド → イエロー → グリーン → スカイブルー → ブルー → パープル → レッド → ホワイト  
→ グリーン → スカイブルー → ブルー → パープル の順にグラデーション状に変化を繰り返します。

### <FUNCTION 2>

一定のスピードでホワイトの点滅を繰り返します。

### <FUNCTION 3>

一定のスピードでレッド → グリーン → ブルー → ホワイト の順に色が変わるパターンを繰り返します。

### <FUNCTION 4>

徐々にスピードをあげながら、レッド3回点滅 → グリーン3回点滅 → ブルー3回点滅 の順に色が変わっていくパターンを繰り返します。

### <FUNCTION 5>

レッド → イエロー → グリーン → スカイブルー → ブルー → パープル の順にグラデーション状に変化を繰り返します。

### <FUNCTION 6>

一定のスピードでレッド → グリーン → ブルー → イエロー → スカイブルー → パープル → ホワイト の順に色が変わるパターンを繰り返します。

### <FUNCTION 7>

一定のスピードでスカイブルー → パープル → イエロー の順に色が変わるパターンを繰り返します。

### <FUNCTION 8>

レッドがゆっくり点灯し、ゆっくり消灯 → グリーンがゆっくり点灯し、ゆっくり消灯 → ブルーがゆっくり点灯し、ゆっくり消灯 のパターンを繰り返します。

### <FUNCTION 9>

速めの一定スピードでレッド → グリーン → ブルー の順に色が変わるパターンを繰り返します。