

# RGB フラッドライト リモコン操作説明書

リモコンに表記している文字と実際の機能が異なるボタンがございます。下記の解説をご確認の上、ご使用ください。



## 各ボタンの機能

- 1 点灯/消灯ボタン**  
ON で点灯、OFF で消灯します。
- 2 明るさ調整ボタン【全 16 段階】**  
左のボタンを押すたびに明るくなり、右のボタンを押すたびに暗くなります。
- 3 常点色切り替えボタン【全 16 色】**  
それぞれ対応した色のボタンを押すことでお好みの色に切り替わります。(常点仕様)
- 4 点滅パターン切り替えボタン【全 28 パターン (常点含む)】**  
ボタンを押すたびに点滅のパターンが切り替わります。
- 5 点滅調整ボタン【全 15 段階】**  
上のボタンを押すたびに点滅スピードが速くなり、上のボタンを押すたびに点滅スピードが遅くなります。
- 6 スムーズ色変化パターン切り替えボタン**  
色が徐々に変化する点滅パターンに切り替わります。(4 のパターンにも含まれております。)

点滅のパターン・明るさ切り替え等の投影イメージは、WEB サイトの商品ページにて動画でご紹介しております。



販売元：キヌガワ・パックグループ  
TEL：052-352-8831 / FAX：0120-20-8834